

彰化縣彰化漁港能源專用區颱風期間進出港 管制要點逐點說明

名稱	說明
彰化縣彰化漁港能源專用區域颱風期間進出港管制要點	本要點之名稱。
規定	說明
一、彰化縣政府（以下簡稱本府）為維護颱風期間本府所屬彰化漁港能源專用區域設施及船舶進出港航行安全，特訂定本作業要點。	本要點之訂定目的。
二、中央氣象局發布海上、陸上颱風警報警戒區域涵蓋彰化地區，且經中央氣象局西濱 S173K 氣象站測得十五分鐘平均風力(級)達蒲福風級七級(風速為13.9~17.1m/s)以上者，得暫停一切船舶進出港航行作業。風力(級)測得以中央氣象局西濱 S173K 氣象站為主，航管中心(VTS)為輔。	本要點之十五分鐘平均風力數據以中央氣象局氣象站為主，航管中心(VTS)氣象站為輔助。
三、本碼頭所在地之港區，發布陸上颱風警報時，碼頭使用人應遵守港區管理單位指示，須於接獲指示後將船舶駛離停泊區，避免停靠船體與浮動碼頭設施互相受力碰撞，造成船舶及設施損壞，滯港船舶仍應審慎檢視船況並加強繫纜，並簽署颱風期間船舶自願滯留港區切結書(附件一)。	明定碼頭使用人應遵守港區管理單位指示，滯港船舶簽署颱風期間船舶自願滯留港區切結書。
四、陸上颱風警報發布後，即中央氣象局預測颱風路徑八小時內可能涵蓋本港時，航管中心(VTS)即須彙整在港船舶資料陳港務長參酌，並填報防颱應變措施檢核表(附件二)，決定在港船舶出港避風時間，並電話及傳真通知出港避風，因本港泊靠席位均屬浮動碼頭，經港口管理單位判斷有危險性時得強制要求出港避風。	明定發布陸上颱風警報後航管中心(VTS)得決定出港避風時間，並得強制要求船舶出港避風。

<p>五、自發布海上颱風警報起停泊本港碼頭之船舶，船長及船員應自動回船以資應變，俾有足以操縱船舶航行及應付緊急事變之能力，以共同維護船舶及港區之安全，加強繫纜作業基準訂定如下：艀、艫繫纜各應至少三條（含倒纜）。</p>	<p>為維護港區安全，本要點要求自發布海上颱風警報後，船長及船員即應自動回船。</p>
<p>六、白天或夜晚之能見度，自航管中心（VTS）無法目視到內堤燈塔或燈塔發光點時，即暫停船舶進出港航行作業。</p>	<p>為維護港區安全，本要點明訂航管中心（VTS）於能見度不佳時，暫停進出港作業。</p>
<p>七、實施船舶暫停進出港管制作業後，當颱風暴風範圍離開本港區時，且十五分鐘平均風力低於管制基準值（七級風）並持續二小時，得恢復船舶進出港作業。</p>	<p>明定平均風力低於七級風且持續二小時，得恢復進出港作業。</p>